

# MontageInstallationsanleitung und Elektrodokumentation



# pelletstar 10-60

Herz Energietechnik GmbH Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld Österreich/Austria

) +43 (0) 3357 / 42 84 0

**♣** +43 (0) 3357 / 42 84 0 − 190

☑ office-energie@herz.eu

# **VORWORT**

## Sehr geehrter Kunde!

Ihre Heizungsanlage wird mit einer HERZ - pelletstar Kesselanlage betrieben und wir freuen uns, auch Sie zum großen Kreis der zufriedenen Betreiber von HERZ- Anlagen zählen zu dürfen. Die HERZ Biomassefeuerungsanlage ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Weiterentwicklung. Bedenken Sie bitte, dass auch ein gutes Produkt richtige Bedienung und Wartung braucht, um seine Funktion voll erfüllen zu können. Lesen Sie bitte deshalb die vorliegende Dokumentation genau durch, es lohnt sich. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. Die Einhaltung der Betriebsvorschriften ist Voraussetzung für eine allfällige Inanspruchnahme der Werksgarantie. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachmann oder an den HERZ Werkskundendienst.

Mit HERZlichen Grüßen Ihre

### **HERZ- Energietechnik**

Diese Dokumentation ist das Original, sie wird in andere Sprachen übersetzt. Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Fa. HERZ©.

# Garantie / Gewährleistung (Allgemein)

Für Herz Feuerungsanlagen werden 5 Jahre Garantie auf den Kesselkörper, für Speicher und für Herz Solarkollektoren gewährt. Für elektrische Teile wie Elektromotoren, Schaltschrank, Zündeinrichtung, etc. gelten 2 Jahre Garantie ab Inbetriebnahme der Anlage. Ausgenommen von der Garantie/Gewährleistung sind Verschleißteile. Der Gewährleistungsanspruch entfällt ebenfalls bei fehlender oder nicht ordnungsgemäß funktionierender Rücklaufanhebung, bei fehlender Inbetriebnahme/Wartung<sup>1</sup> durch von Herz autorisiertes Fachpersonal, bei Betrieb ohne Pufferspeicher bei einer Heizlast kleiner als 70% der Nennleistung (händisch beschickte Kessel müssen immer mit einem ausreichend dimensionierten Pufferspeicher betrieben werden) bei Verwendung von nicht durch HERZ empfohlenen Hydraulikschemen<sup>2</sup> sowie wenn nicht der vorgeschriebene Brennstoff Pellets (ÖNORM M 7135, DINplus od. Swiss Pellets) Hackgut (ÖNORM M 7133) bzw. Stückholz eingesetzt wird<sup>3</sup>.

# Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung gilt eine jährliche Wartung durch ein von HERZ autorisiertes Fachpersonal

Garantiearbeiten bewirken keine Verlängerung der allgemeinen Garantiefrist. Ein Garantiefall schiebt die Fälligkeit unserer Forderungen nicht auf. Wir leisten nur dann Garantie, wenn alle unsere Forderungen für das gelieferte Produkt bezahlt sind.

Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur des Kaufgegenstandes oder Ersatz der mangelhaften Teile, Austausch oder Preisminderung. Die ausgetauschten Teile oder Waren sind auf unseren Wunsch unentgeltlich an uns zurückzusenden. Die aufgewendeten Löhne und Kosten für den Einund Ausbau sind vom Käufer zu tragen. Dies gilt in gleicher Weise für alle Garantieleistungen.

Dieses Dokument ist das Original, es wird in andere Sprachen übersetzt.

Nachdruck oder Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Herz-Energietechnik.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe 10/2012

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wartung durch den Hersteller

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Empfohlene Hydraulikschemen befinden sich in der Montageanleitung, Hydraulischer Abgleich durch die Heizungsfachfirma

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Weiters muss die Heizwasserqualität gemäß ÖNORM H5195 (aktuelle Ausgabe) bzw. VDI 2025 erfüllt werden

INHALTSVERZEICHNIS  Seite		6	MONTAGE- UND DEMONTAGEANLEITUNG		
1	SICHERHEITSHINWEISE5	6.1			
1.1	Warnhinweise6		Kesseleinbringung18		
1.2	Montage6	6.1.1	Mit Hilfe einer Kranöse bzw. Transportlasche18		
1.3	Betrieb und Instandhaltung7	6.1.2	Durch Handgabel oder Hubwagen auf einer Palette18		
1.3.1 1.3.2	Allgemeiner Hinweis7 Betrieb7	6.2	Positionierung18		
1.3.3	Instandhaltung7	6.2.1	Kessel ohne Behälter18		
2	BRENNSTOFFE8	6.2.2	Kessel mit Behälter19		
2.1	Sicherheitseinrichtungen8	6.3	Verkabelung19		
2.2	Inbetriebnahme9	6.4	Montage Behälter Übergabeschnecke20		
2.3	Betriebstemperaturen und unzulässige Temperaturen9	7	DER RICHTIGE LAGER-RAUM 20		
2.3.1 2.3.2	Kesseltemperatur9 Rücklauftemperatur9	8	MONTAGE DES		
3	WICHTIGE HINWEISE AN		ENTNAHMESYSTEMS 21		
	HEIZUNGS-	8.1	Saugsonde21		
	INSTALLATEURE10	8.2	Verlegung und Montage des Pelletförerschlauches21		
4	<b>TECHNISCHE ANGABEN 11</b>	0.0			
4.1	pelletstar 10-3011	8.3	Vakuumaustragesystem (Modular)22		
4.2	pelletstar 45-6012	8.4	Flexible Schneckenaustragung		
4.3	Auswahl der Nennwärmeleistung13	8.4.1	<ul> <li>Artikelnummer A031000-00025</li> <li>Hinweise zur Schlauchverlegung</li> </ul>		
4.4	Hydraulische Einbindung13	0.4.1	25		
4.4.1	Rücklauftemperaturanhebung13	8.4.2	Montage26		
4.4.2 4.4.3	Thermische Ablaufsicherung13 Zugbegrenzer und	8.5	Flexible Schneckenaustragung  – Artikelnummer A031000-08030		
	Explosionsklappe13	9	STANDARDSCHEMEN 32		
4.5	Abgassystem13	_			
5	TECHNISCHE DATEN UND ABMASSE14	10	ELEKTRO- DOKUMENTATION 39		

10.1	Sicherheitsbestimmungen39
10.2	Allgemeines39
10.3	Verwendetes Stecksystem39
10.4	Heizungssteuerung HZS 555-S
	40
10.5	Anschlussbelegung HZS 555-S40
10.6	Reinigung des Touch-Screens
10.7	Leistungsteil42
10.8	STB - Abschaltung48
10.9	Erweiterungsmodule48
10.9.1	Erweiterungscontroller intern48
10.9.2	Heizkreismodul intern49
10.9.3	Boilermodul intern50
10.9.4	Puffermodul intern
10.9.5	Solarmodul intern53
11	ERWEITERUNGSMODULE
	EXTERN HZS 543-548 54
11.1	Heizkreismodul extern HZS 54356
11.2	Puffermodul extern HZS 54458
11.3	Solarmodul extern HZS 54559
11.4	Boilermodul extern HZS 54660
11.5	Zusatzkesselmodul extern HZS 54761
11.6	Anforderungsmodul extern HZS 54862

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie, vor der Inbetriebnahme, die Dokumentation genau durch und achten Sie besonders auf die gekennzeichneten Sicherheitshinweise. Bitte schlagen Sie bei Unklarheiten in dieser Anleitung nach.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung verstehen, und dass Sie ausreichend über die Funktionsweise der pelletstar Biomassefeuerungsanlage informiert sind. Für Fragen steht ihnen jederzeit die Firma HERZ gerne zur Verfügung.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Betreiber der Anlage, die Konstruktion oder den Zustand dieser, nicht ohne Absprache mit dem Hersteller oder seinem bevollmächtigten Vertreter verändern.
- Sorgen Sie für ausreichende Frischluftzufuhr zum Heizraum. (Bitte beachten Sie die jeweiligen Ländervorschriften)
- Alle Verbindungsstellen sind vor Inbetriebnahme der Anlage auf Dichtheit zu überprüfen.
- Vor dem Heizraum ist ein Handfeuerlöscher in der vorgeschriebenen Größe bereitzustellen. (Bitte beachten Sie die jeweiligen Ländervorschriften)
- Beim Öffnen der Brennraumtüre achten Sie, dass kein Rauchgas und keine Funken austreten. Lassen Sie die Brennraumtür nie unbeaufsichtigt offen. Es können giftige Gase austreten.
- Heizen Sie den Kessel niemals mit flüssigen Brennstoffen wie Benzin oder Ähnlichem an.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten (Wartungsplan) regelmäßig durch oder machen Sie von unserem Kundendienst Gebrauch. (Mindestwartungsintervalle der TRVB sind einzuhalten)
- Bei Wartung der Anlage oder beim Öffnen der Steuerung ist die Stromzufuhr zu unterbrechen und es sind die allgemein gültigen Sicherheitsregeln einzuhalten.
- Im Heizraum dürfen keine Brennstoffe außerhalb der Anlage gelagert werden. Weiters ist die Aufbewahrung von Gegenständen, die nicht für den Betrieb oder zur Wartung der Anlage benötigt werden, im Heizraum nicht zulässig.
- Bei Befüllung des Brennstoffbunkers mittels Pumpwagen muss der Kessel unbedingt abgestellt werden. (Prägung im Deckel der Befüllstutzen). Bei Nichtbeachtung können brennbare und giftige Gase in den Lagerraum gelangen!
- Der Brennstoffbunker ist gegen Zutritt durch nicht befugte Personen zu sichern.
- Unterbrechen Sie immer die Stromzufuhr, wenn Sie den Brennstoffbunker betreten müssen.
- Verwenden Sie für die Beleuchtung des Lagerraumes immer Niederspannungslampen (diese müssen vom jeweiligen Hersteller für diesen Einsatzzweck zugelassen sein).
- Die Anlage ist nur mit den dafür vorgeschriebenen Brennstoffen zu betreiben.
- Vor weiter Transport der Asche muss diese für eine Auskühldauer von mind. 96 Std. zwischen gelagert werden.
- Bei Fragen sind wir unter der Telefonnummer +43/3357 / 42 84 0 erreichbar.
- Die erstmalige Inbetriebnahme muss vom HERZ Werkskundendienst oder einem autorisierten Fachmann erfolgen. (Ansonsten erlischt der Garantieanspruch).
- Pelletslagerraum vor dem Betreten ~30 Minuten lüften!
- Der Kessel entspricht den Vorschriften der Schweizer VKF bzw. den Landesvorschriften hinsichtlich Brandschutz. Für die bauseitige Einhaltung dieser Vorschriften ist der Kunde ausnahmslos selbst verantwortlich!

## 1.1 Warnhinweise



Durch unsachgemäßes Hantieren an der Anlage besteht Verletzungsgefahr. Es könnten auch Sachschäden auftreten.



Warnung vor heißer Oberfläche.



Warnung vor Handverletzung.



Zutritt für Unbefugte verboten.

Die Beachtung der nicht besonders hervorgehobenen anderen Transport-, Montage-, Betriebs- und Wartungshinweise sowie technischen Daten ist jedoch gleichermaßen unerlässlich, um Störungen zu vermeiden.

# **Allgemeiner Hinweis**

Diese Dokumentation enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit und wegen der möglichen Vielzahl, nicht sämtliche Detailinformationen und kann insbesondere nicht jeden denkbaren Fall des **Betriebes** oder der Instandhaltung berücksichtigen. Sollten Sie weitere Informationen oder sollten besondere Fragen wünschen, auftreten, die in der mitgelieferten Dokumentation nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über Ihren Fachhändler oder direkt von der Firma HERZ anfordern.

Personen (einschließlich Kinder) die auf Grund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

## **Grundsätzliche Sicherheitsinformationen**



Aufgrund Ihrer funktionell bedingten elektrischen und mechanischen Eigenschaften können die Anlagen, sofern Verwendung, Betrieb und Instandhaltung nicht bestimmungsgemäß erfolgen oder unzulässige Eingriffe vorgenommen werden, schwere gesundheitliche und materielle Schäden bewirken. Es wird deshalb vorausgesetzt, dass Planung und Ausführung aller Installationen, Transport, Betrieb und Instandhaltung durch verantwortliches, qualifiziertes Personal ausgeführt und beaufsichtigt wird.



Beim Betreiben elektrischer Anlagen stehen bestimmte Teile davon unter zwangsläufig gefährlicher elektrischer oder Spannung mechanischer Beanspruchung. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an der Anlage arbeiten. Dieses muss gründlich mit dem Inhalt dieser und aller weiteren Anleitungen vertraut sein. Die einwandfreie und sichere Nutzung dieser sachgemäßen Transport. Anlage setzt Lagerung sachgemäße sowie bestimmungsgemäßen Betrieb und sorgfältige Instandhaltung voraus. Auch Hinweise und Angaben auf den Anlagen müssen beachtet werden.

# 1.2 Montage

#### **Allgemeiner Hinweis**

Um eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage zu gewährleisten, hat die Montage der Anlage unter Einhaltung der relevanten Normen und der Montagevorschriften des Herstellers zu erfolgen!

Dokumente der Hersteller für die verwendeten Geräte und Komponenten der Heizung, sind auf Anfrage von der Firma Herz erhältlich.

# 1.3 Betrieb und Instandhaltung

# 1.3.1 Allgemeiner Hinweis



Sicheren Betrieb und sichere Instandhaltung der Anlage setzen voraus, dass sie von qualifiziertem Personal sachgemäß und unter Beachtung der Warnhinweise dieser Dokumentation und der Hinweise auf den Anlagen durchgeführt werden.



Die Anlage darf erst bei "HEIZUNG AUS " geöffnet werden, da sonst eine Verpuffungsgefahr besteht.



Bei ungünstigen Betriebsbedingungen können an Gehäuseteilen Temperaturen über 80°C auftreten.



Beim Öffnen der Aschenladetür während des Betriebes, wird die Brennstoffzufuhr abgestellt und der Kessel wechselt in die Ausbrennphase. Danach wechselt dieser in den Betriebsmodus "HEIZUNG AUS".

# 1.3.2 Betrieb

# Allgemeine Sicherheitshinweise



Abdeckungen, die das Berühren von heißen oder rotierenden Teilen verhindern, oder die zur richtigen Luftführung und damit zur wirkungsvollen Funktion erforderlich sind, dürfen während des Betriebes nicht geöffnet sein.



ungewöhnlichen
Betriebszuständen wie Abgabe
von Rauch und Austritt von
Flammen ist die Anlage über den
NOT-AUS sofort abzuschalten.
Es ist dann unmittelbar der HERZ
Werkskundendienst zu verständigen.

Bei etwaigen Störungen oder bei

- Bei Betätigung des Hauptschalters an der Heizraumtür bzw. bei Stromausfall wird die Anlage sofort außer Betrieb gesetzt. Die verbleibende Restbrennstoffmenge brennt selbständig ab, ohne das giftige Gase austreten, vorausgesetzt der natürlich wirkende Kaminzug ist ausreichend hoch. Deshalb muss der Kamin nach DIN4705 bzw. EN 13384 dimensioniert und ausgeführt sein. Bei Wiedereinschalten ist die Anlage auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und der gefahrlose Betrieb der gesamten Anlage muss gewährleistet sein!
- Bei Unterschreitung des Mindest-Restsauerstoffgehaltes von 5% im Rauchgas wird die Brennstoffzufuhr automatisch gestoppt und erst dann wieder aktiviert, wenn der Restsauerstoffgehalt über 5% ist (Anzeige im Display: IST O2 [‰] 50)
- Der durch die Maschine verursachte Lärm während des Betriebes hat keinerlei Auswirkung auf die Gesundheit von Personen.

# 1.3.3 **Instandhaltung**

#### Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen



Vor Beginn jeder Arbeit an der Anlage, besonders aber vor dem Öffnen von Abdeckungen von unter Spannung stehenden Teilen, ist die Anlage vorschriftsmäßig frei zuschalten. Neben den Hauptstromkreisen ist dabei auch auf eventuell vorhandene Zusatz- oder Hilfsstromkreise zu achten. Die üblichen Sicherheitsregeln laut ÖNORM sind:

- Allpolig und allseitig abschalten!
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Auf Spannungsfreiheit prüfen!
- Erden und Kurzschließen!
- Benachbarte spannungsführende Teile abdecken und Gefahrenstellen eingrenzen!



Diese zuvor genannten Maßnahmen dürfen erst dann zurückgenommen werden, wenn die Anlage vollständig montiert und die Instandhaltung abgeschlossen ist.



Bei Revisionsarbeiten im Brennraum, Aschenraum, rauchgasführenden Teilen, Entleerung der Aschenlade, etc. ist der Gebrauch von persönlichen Staubschutzmasken und Handschuhen erforderlich!



Bei Revisionsarbeiten im Lagerraum sind Kleinspannungslampen zu verwenden. Die Ausführung der elektrischen Betriebsmittel im Lagerraum muss gemäß ÖNM7137 entsprechen!

Um etwaige Instandhaltungsfehler, bei unsachgemäßer Wartung, zu vermeiden, empfiehlt sich ein regelmäßiger Wartungsdienst durch autorisiertes Personal oder durch den HERZ Werkskundendienst.

Ersatzteile dürfen nur direkt vom Hersteller bzw. einem Vertriebspartner bezogen werden. Durch den Lärm den die Maschine verursacht, wird der Kunde keinem Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Angaben zu den Restrisiken, können bei Bedarf aus der Restrisikoanalyse bei der Firma HERZ angefordert werden.

# 2 BRENNSTOFFE

- Pellets entsprechend ÖNORM M7135 bzw. Swisspellet und DINplus. Der Durchmesser der Pellets muss 6mm sein!
- Der maximal zulässige Feinanteil im Brennstofflager darf 8% des gelagerten Brennstoffvolumens nicht überschreiten (ermittelt mit Lochsieb - Lochdurchmesser 5mm)!

Fremdkörper, wie Steine oder Metallteile, dürfen nicht in die Anlage eingebracht werden!

Bei Zuwiderhandlung erlischt jeglicher Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch.

Bei Verfeuerung von nicht geeigneten Brennstoffen ist mit einer unkontrollierten Verbrennung zu rechnen. Betriebsstörungen und Folgeschäden sind wahrscheinlich.

# Mögliche Folgeschäden:

- Beschädigung der thermodynamischen Brennkammer, der Lambdasonde, des Rauchgasfühlers des Brennkammertemperaturfühlers durch aggressive Ablagerungen im Kessel
- Versottung bzw. Korrosionsbildung im Füllraum durch Schwitzwasserbildung infolge zu feuchten Brennstoffes.
- Rauchgasaustritt an den Luftzuführungsöffnungen durch unkontrollierte Verbrennung (Verpuffungen).

# 2.1 Sicherheitseinrichtungen

Diese müssen entsprechend der ÖN B8133 dimensioniert und installiert sein!

Als letzte Sicherheitsinstanz gegen Fehlfunktionen der Anlage dient das Sicherheitsventil im Kesselkreislauf.

# Der Sicherheitstemperaturbegrenzer STB

Sollte die Kesseltemperatur 95°C überschreiten, so muss die Anlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Der STB verriegelt sich in diesem Fall.

Mögliche Ursachen können sein:



Die Leistungsabnahme am Kessel wurde abrupt unterbrochen. Dies kann durch Abschalten einer Pumpe oder durch plötzliches Schließen des Heizkreismischers auftreten.

- Die Verbraucherpumpen werden nicht über die HERZ Steuerung gesteuert. Die so genannte Übertemperaturabführung wird von der HERZ Steuerung automatisch aktiviert. Dadurch werden höhere Kesseltemperaturen vermieden.
- Der Kessel ist zu groß dimensioniert.
- Das Brennstoffniveau ist zu hoch eingestellt
- Stromausfall
- Etc.

Zuerst muss die Fehlerursache gefunden und behoben werden, erst dann darf der STB entriegelt werden.

Für die Entriegelung muss die Kesseltemperatur unter ca. 75°C liegen.

Erst danach darf die Störung quittiert werden. Hierfür wird die Abdeckung des STB abgeschraubt. Durch einen leichten Druck mit einem spitzen Gegenstand kann der STB wieder entriegelt werden. Nach Aufschrauben der Abdeckung, muss die Störungsquittierung am Schaltkasten durchgeführt werden. Der STB befindet sich unterhalb des Bedienterminals.

## 2.2 Inbetriebnahme



Die erstmalige Inbetriebnahme muss vom HERZ Werkskundendienst oder einem autorisierten Fachmann erfolgen. Außerdem wird hierbei der Unterdruck im Rauchrohrstutzen des Kessels gemessen, nachdem die Feuerung mit den vorgesehenen Festbrennstoffen mindestens eine Stunde in Betrieb war und eine Vorlauftemperatur von 70 - 85 °C erreicht wurde.

Damit wird festgestellt, ob sich der zum ordnungsgemäßen **Betrieb** des Kessels notwendige Förderdruck (früher als "Zugbedarf" bezeichnet) einstellt. Ergeben sich abweichende Werte, so ist der vorhandene Kamin nicht richtig bemessen oder die der Kaminberechnung zugrunde liegenden Voraussetzungen sind nicht (unsachgemäßer erfüllt Anschluss, Falschlufteintritt, zu langes Verbindungsstück, etc.) jedenfalls kann der Kessel dann nicht ordnungsgemäß betrieben werden.

Im Zuge der Inbetriebnahme und Übergabe an den Betreiber ist ferner die Funktion sämtlicher Regel- und Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen und dem Betreiber die Bedienung und Wartung des Kessels und der Anlage eingehend zu erläutern.

Der hvdraulische Abgleich der Anlage (Rohrinstallation) muss durch konzessioniertes (autorisiertes) Fachunternehmen (Installateur) durchgeführt werden. Zusätzlich ist der Installateur verpflichtet (lt. ÖNORM EN 12170), Gesamtanlage für die Dokumentation zu erstellen, welche im Heizraum aufzubewahren ist.

# 2.3 Betriebstemperaturen und unzulässige Temperaturen

# 2.3.1 Kesseltemperatur

Der HERZ- pelletstar Kessel wird im Betrieb zwischen 65 und 90°C Kesseltemperatur betrieben. Unter 55°C Rücklauftemperatur kondensiert ein Teil des Rauchgases auf der Innenseite des Kessels. Es muss also bei einem

Kesselstart die Betriebstemperatur (von 65 bis 90°C) möglichst rasch erreicht werden, um ein Kondensieren zu vermeiden. Die Rücklauftemperatur kann auch bei korrekter Kesselbetriebstemperatur unter dem zulässigen Wert liegen. Dieser Zustand ist durch eine funktionierende Rücklauftemperaturanhebung (mind. 55°C, besser 60°C) zu vermeiden.

### Achtung!

Für Korrosionsschäden, die aufgrund unzulässiger Betriebstemperaturen entstanden sind, verfallen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

# 2.3.2 Rücklauftemperatur

Die Rücklauftemperatur ist immer niedriger als die Kesseltemperatur. Die Rücklauftemperatur muss nach dem Kesselstart möglichst schnell auf oder über 55°C (60°C) steigen. Die Hochhaltung der Rücklauf- bzw. der Kesseltemperatur wird mit einer so genannten Rücklaufanhebung oder Rücklaufhochhaltung realisiert. Hierbei wird das Vorlaufwasser beispielsweise über eine Pumpe und ein entsprechendes Ventil dem Rücklauf beigemengt. Die Wärmeenergie des Kessels kann erst ab jenem Zeitpunkt genützt werden, ab Rücklauftemperatur welchem die 60°C überschritten hat.

# 3 WICHTIGE HINWEISE AN HEIZUNGS-INSTALLATEURE

Vom Betreiber ist schriftlich zu bestätigen, dass er:

- in die richtige Bedienung und Wartung der Anlage ausreichend eingewiesen wurde.
- die Bedienungsanleitung und gegebenenfalls weitere Unterlagen etc. erhalten und zur Kenntnis genommen hat.
- infolgedessen mit der Anlage hinreichend vertraut ist.

<u>Hinweis:</u> Der Kesselrücklauffühler sollte als Tauchfühler ausgeführt werden.

Zusätzlich ist bauseitig eine analoge Temperaturanzeige (ebenfalls mit Tauchfühler) zu montieren. Diese ist wöchentlich auf ihre Funktionalität zu prüfen.

Der hydraulische Abgleich der Anlage (Rohrinstallation) muss durch ein konzessioniertes (autorisiertes) Fachunternehmen (Installateur) durchgeführt werden.

Die Heizungsfachfirma ist verpflichtet

- ein richtig ausgelegtes Membranausdehnungsgefäß (MAG) zu installieren.
- für die Gesamtanlage eine Dokumentation (It.ÖNORM EN 12170) zu erstellen welche im Heizraum aufzubewahren ist.

Alle anerkannten Regeln, Vorschriften und Normen sind von der Heizungsfachfirma anzuwenden.

HERZ bietet zahlreiche Empfehlungsschemen. Wird bei der Installation nach anderen Schemen gearbeitet, kann kein ordnungsgemäßer Kesselbetrieb garantiert werden. Alle aus diesem Grund anfallenden Kundendiensteinsätze gehen zu Lasten des Kunden.

# Heizungswasser:

Beachten Sie bezüglich der Beschaffenheit des Heizwassers die ÖNORM H 5195 (aktuelle Ausgabe), EN 12828 Teil 1, für Deutschland die VDI 2034 (Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C).

# Anforderungen z.B.:

■ Chloride max. 30mg/l

■ PH-Wert 8 – 9,5

■ Sauerstoff max. 0,1 mg/l

Die Heizungsanlage muss durch den Installateur gemäß den gültigen Vorschriften und technischen Richtlinien mit ausreichend Frostschutz befüllt werden.

Bei Verwendung von Frostschutzmitteln sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:

- Mindestens 25% und max. 50%
   Frostschutzanteil auf Äthylen oder
   Propylenbasis je nach Temperaturniveau
- Herstellerangaben unbedingt beachten!
- Vor dem Einfüllen gut abmischen, keine verschiedenen Frostschutzmitteln vermischen (Kennzeichnung der Anlage!)
- In fertige Mischungen kein Wasser zugeben!
- Anlagen 1 x jährlich kontrollieren, Frostschutzanteil, pH-Wert 7,5 – 9,5, Korrosionsschutz bzw. optische Wasserqualität

Im Falle eines längeren Stromausfalles (z.B. 2 Tage) wenn das Heizsystem ohne Frostschutzmittel ausgestattet ist kann es bei niedrigen Temperaturen zu Einfrierungen kommen. Um dies zu Verhindern empfiehlt HERZ ein Notstromaggregat mit einer Leistung die der Anschlussleistung der Anlage, dem Filtersystem (wenn vorhanden) und der Austragung entspricht.

# 4 TECHNISCHE ANGABEN

# 4.1 pelletstar 10-30

Technische Angaben	pelletstar 10	pelletstar 20	pelletstar 30		
Nennwärmeleistung	4,8 – 16 kW	6,2 – 21 kW	6,2 - 30 kW		
Zul. Vorlauftemperatur	95 °C	95 °C	95 °C		
Zul. Betriebsüberdruck	3 bar	3 bar	3 bar		
Wasserinhalt	55 I	76 I	76 I		
Inhalt Behälter Pelletvorrat	90 I	90 I	90 I		
Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand	18 Pa	41 Pa	74 Pa		
Notwondiger Förderdruck	min: 5 Pa/0,05 mbar				
Notwendiger Förderdruck	max: 10 Pa/0,1 mbar				
Abgastemperaturen:					
Mittlere Abgastemperatur bei Volllast	140 °C	120 °C	150 °C		
Mittlere Abgastemperatur bei Teillast	80 °C	80 °C	80 °C		
Abgasmassenstrom:					
Bei oberer Wärmeleistung	13 kW 7,9 g/s	22 kW 13,9 g/s	30 kW 21,0 g/s		
CO2 – Gehalt im Abgas	ca. 11 %	ca. 12,5 %	ca. 11 %		
Gesamtabmessungen:					
Länge	1350 mm	1350 mm	1350 mm		
Breite	590 mm	590 mm	590 mm		
Höhe	1130 mm	1230 mm	1230 mm		
Gesamtgewicht	261 kg	310 kg	310 kg		
Anschlüsse Heizkessel:					
Durchmesser Abgasrohr	130 mm	130 mm	130 mm		
Vorlauf: oben links hinten (Innengewinde)	1 Zoll	1 Zoll	1 Zoll		
Rücklauf: Mitte-Oben links hinten (IG)	1 Zoll	1 Zoll	1 Zoll		
Zur freien Verfügung oben links hinten (IG)	½ Zoll	½ Zoll	½ Zoll		
Zur freien Verfügung unten rechts hinten (IG)	½ Zoll	½ Zoll	½ Zoll		
Elektroanschluss:					
Spannung	230 V	230 V	230 V		
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz		
Strom	16 A	16 A	16 A		

	Standby	17,5 W		
	Füllen (Saugturbine)	1544 W		
	Einschub	29 W		
Elektrische	RSE	7 W		
Leistungsaufnahme	Flexible Austragung	103 W		
(pelletstar 10-30)	Wärmetauscherreinigung	57 W		
(penetatai 10-30)	Rostreinigung	50 W		
	Saugzuggebläse	61 W		
	Zündvorgang	563 W		
	Bei 100% Leistung/kleinste Leistung	94 W / 51 W		

# 4.2 pelletstar 45-60

Technische Angaben	pelletstar 45	pelletstar 60			
Nennwärmeleistung	10,1 – 45 kW	10,1 – 60 kW			
Zul. Vorlauftemperatur	95 °C	95 °C			
Zul. Betriebsüberdruck	3 bar	3 bar			
Wasserinhalt	178 I	178 l			
Inhalt Behälter Pelletvorrat	150 l	150 l			
Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand	4,7 mbar	8,2 mbar			
Notwendiger Förderdruck	min: 5 Pa/	,			
•	max: 10 Pa/0,1 mbar				
Abgastemperaturen:					
Mittlere Abgastemperatur bei Volllast	108,2 °C	130,2 °C			
Mittlere Abgastemperatur bei Teillast	59,5 °C	59,5 °C			
Abgasmassenstrom:					
Bei oberer Wärmeleistung	47 kW 28,3 g/s	62,5 kW 38,8 g/s			
CO2 – Gehalt im Abgas	ca. 12,8 %	ca. 12,5 %			
Gesamtabmessungen:					
Länge	1600 mm	1600 mm			
Breite	750 mm	750 mm			
Höhe	1480 mm	1480 mm			
Gesamtgewicht	518 kg	518 kg			
Anschlüsse Heizkessel:					
Durchmesser Abgasrohr	150 mm	150 mm			
Vorlauf: oben links hinten (Innengewinde)	6/4 Zoll	6/4 Zoll			
Rücklauf: Mitte-Oben links hinten (IG)	6/4 Zoll	6/4 Zoll			
Zur freien Verfügung oben links hinten (IG)	½ Zoll	½ Zoll			
Zur freien Verfügung unten rechts hinten (IG)	½ Zoll	½ Zoll			
Elektroanschluss:					
Spannung	230 V	230 V			
Frequenz	50 Hz	50 Hz			
Strom	16 A	16 A			

///////////////////////////////////////	Standby	16,1 W
	Füllen (Saugturbine)	1522 W
	Einschub	106 W
Elektrische	RSE	7 W
Leistungsaufnahme	Flexible Austragung	95 W
(pelletstar 45-60)	Wärmetauscherreinigung	69 W
(pelletstal 45-60)	Rostreinigung	73 W
	Saugzuggebläse	88 W
	Zündvorgang	782 W
	Bei 100% Leistung/kleinste Leistung	160 W / 72 W
pelletstar 60	Bei 100% Leistung/kleinste Leistung	226 W / 72 W

# 4.3 Auswahl der Nennwärmeleistung

Bei der Auswahl der Kesselgröße ist entsprechend der Heizungsanlagenverordnung darauf zu achten, dass die Nennwärmeleistung den nach DIN 4701 bzw. ÖNORM M 7500 ermittelten Wärmebedarf nicht überschreitet.

# 4.4 Hydraulische Einbindung

Heizkessel für feste Brennstoffe nicht in offene Anlagen nach DIN 4751-1 integrieren, sondern sie entsprechend den Installationsbeispielen in geschlossene Anlagen nach DIN 4751-2 integrieren.

Es dürfen nur geregelte Heizkreise mit Mischer angeschlossen werden.

# 4.4.1 Rücklauftemperaturanhebung

Die Rücklauftemperatur darf nicht unter 60 °C absinken! Eine Rücklauftemperaturanhebung ist unbedingt notwendig!

## Achtung:

Korrosionsschäden, hervorgerufen durch zu niedrige Rücklauftemperatur, fallen nicht unter Garantie bzw. Gewährleistung.

#### 4.4.2 Thermische Ablaufsicherung

Es ist für die Typen PS 10, 20 und 30 keine thermische Ablaufsicherung erforderlich. Bei den Typen pelletstar 45-60 ist ein Sicherheitswärmetauscher im Kessel eingebaut, an welchem eine thermische Ablaufsicherung angeschlossen werden muss.

# 4.4.3 **Zugbegrenzer und Explosions- klappe**

Der Einbau eines Zugbegrenzers ist unbedingt erforderlich, der Zugbedarf beträgt 5 – 10 Pa.

Laut TRVB H 118 ist in der Verbindungsleitung oder im Kamin eine Verpuffungsklappe (Explosionsklappe) einzubauen (Empfehlung Fa. HERZ).

# 4.5 Abgassystem

Es ist ein feuchtigkeitsunempfindlicher Kamin erforderlich. Zugbedarf max.10 Pa.

Verbindungsleitung (Abgasrohr) mind. 10°. Optimal sind 45° steigend verlegen, maximale Länge 3 Meter. Abgasrohr mit mind. 30 mm Isolierung dämmen. Kaminanschluss möglichst 45°, bei einem Anschluss von 90° kann es zu Abgasproblemen kommen. Die Einbindung des Abgasrohres in den Kamin muss so erfolgen, dass kein Kondensationswasser in den Kessel fließen kann.

Heizkessel und Schornstein müssen aufeinander abgestimmt sein. Als Berechnungshilfe ist die EN 13384 anzuwenden.

# Bei Verwendung von Frostschutzmitteln sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:


- Mindestens 25% und max. 50%
   Frostschutzanteil auf Äthylen oder
   Propylenbasis je nach Temperaturniveau
- Herstellerangaben unbedingt beachten!
- Vor dem Einfüllen gut abmischen, keine verschiedene Frostschutzmittel vermischen (Kennzeichnung der Anlage!)
- In fertige Mischungen kein Wasser zugeben!
- Anlagen 1 x jährlich kontrollieren, Frostschutzanteil, pH-Wert 7,5 – 9,5, Korrosionsschutz bzw. optische Wasserqualität

# Verbrennungsluftzufuhr

Die Verbrennungsluft darf keine Verunreinigungen wie:

- Halogenkohlenwasserstoffe (Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmittel)
- Starken Staubanfall
- Hohe Luftfeuchtigkeit enthalten. Für eine ausreichende Belüftung (ca. 150 x 150 mm) ist zu sorgen.
- (Für die Schweiz gemäß VKF kW x 10.3 cm2 jedoch min. 150 cm2) Ansonsten gilt: 5 cm² pro kW Kesselleistung, jedoch mind. 400 cm². Landesvorschriften sind einzuhalten.


# 5 TECHNISCHE DATEN UND ABMASSE



# Abmaße pelletstar

Technische Daten		10	20	30	45	60
Kesselgewicht	kg	261	310	310	518	518
Leistungsbereich	kW	4,8-16	6,2-21	6,2-30	10,1-45	10,1-60
Max. zulässiger Förderdruck	mbar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Zulässiger Betriebsdruck	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Max. zul. Vorlauftemperatur	°C	95	95	95	95	95
Wasserinhalt	Wasserinhalt L		76	76	178	178
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Abmaße (mm)		10	20	30	45	60
A Länge Gesamt		1322	1400	1400	1691	1691
A1 Länge Verkleidung		901	979	979	1216	1216
A2 Länge Mitte Übergabe		1155	1233	1233	1454	1454
A3 Länge Mitte Rauchrohr		1060	1138	1138	1289	1289
B Breite Einbringung		590	590	590	750	750
C Höhe		1133	1235	1235	1485	1485
D Rauchrohr-Durchmesse	er	130	130	130	150	150
E Rauchrohr Oberkante		925	1025	1025	1311	1311
F Übergabe Oberkante		390	390	390	505	505
G Vorlaufanschluss (1") H	öhe	860	960	960	1200	1200
H Rücklaufanschluss (1")	Höhe	670	770	770	1015	1015
J Füll/Entleeranschluss (1	1/2")	265	265	265	265	265
Abmaße mit Zusatzbehälter (mm)		10	20	30	45	60
M Länge Gesamt	•	900	980	980	1140	1140
N Breite Gesamt		1030	1035	1035	1355	1355
O Höhe		1505	1505	1505	1785	1785

# 6 MONTAGE- UND DEMONTAGEANLEITUNG





# Demontieren der oberen Abdeckung:

Lösen der Schraube



Die Schraube wurde gelöst, die Abdeckung kann nun durch nach hinten Drücken abgenommen werden.




# Abnehmen der linken vorderen Seitenverkleidung:

Die Verkleidung ist durch Zugbewegung (siehe Pfeil) an der Verkleidung abzunehmen. Die obere Abdeckung muss bereits demontiert sein!



Abdeckung durch Zugbewegung abgenommen → Abdeckung ist nicht mit Schrauben befestigt



Demontage der linken hinteren Türverkleidung:

Um diese demontierten zu können, muss vorher die Vorderwand des Kessels demontiert werden. Dafür müssen die am unteren Bild gekennzeichneten Schrauben gelöst werden.



Obere Rückwandverkleidung ist ab-

verkleidung ist abgenommen, nun können die Schrauben der Verkleidung gelöst werden



Verkleidung kann abgenommen werden.









# Öffnen der Vorderwand:

Die Vorderwandverkleidung ist eine Tür. Die Verkleidung ist rechts angeschlagen und schwenkt auf die rechte Seite weg.








Seitenverkleidung kann abgenommen werden.

# Demontage der rechten Türverkleidung:

Um diese demontieren zu können, muss vorher die Vorderwand des Kessels demontiert werden. Dafür müssen die am unteren Bild gekennzeichneten Schrauben gelöst werden.



Schritt 1: Öffnen der Aschentür, danach die erste Aschenlade mit den gelieferten Haken in die Öffnung schieben.


Schritt 2: Die zweite Aschenlade kann mittels Hand hineingeschoben werden.

Schritt 3: Fixieren der zweiten Aschenlade mit dem montierten Hebel.

# Aschenlade

# 6.1 Kesseleinbringung

# 6.1.1 Mit Hilfe einer Kranöse bzw. Transportlasche



# 6.1.2 Durch Handgabel oder Hubwagen auf einer Palette




#### Palette:


Bei der Einbringung des Kessels durch die Handgabel oder den Hubwagen, muss man beim Herunterstellen des Kessels die zwei Kesselbefestigungsschrauben (links vorne und rechts hinten am Kesselkörper) auf der Palette entfernen.

# 6.2 Positionierung

## 6.2.1 Kessel ohne Behälter




# 6.2.2 Kessel mit Behälter




# 6.3 Verkabelung



# 6.4 Montage Behälter Übergabeschnecke



# 7 DER RICHTIGE LAGERRAUM




# Die wichtigsten Punkte:

- Der Lagerraum soll an der Außenwand liegen, schmal und rechteckig sein, mit den Einblas-Stutzen an der Stirnseite. Er sollte den 1,5-fachen Jahresbedarf fassen.
- Die Wände müssen massiv gemauert und dicht sein (Ziegelwände beidseitig verputzt). Brandschutzklasse F90 (Schweiz EI 60), Brandschutztüre oder -luke T30 (Schweiz EI 30). Die nach außen aufschlagende Türe ist mit Holzpfosten zu entlasten.
- Gegenüber dem Einblas-Stutzen ist eine Gummimatte (od. ein Prallblech) anzubringen, um die Wand zu schützen.
- Der Lagerraum muss trocken sein: im Zweifelsfall den Pelletslieferanten fragen, bzw. Heizungshersteller kontaktieren.
- Öffnungen jeder Art sind zu vermeiden, Rohrleitungen zu verschließen, alte E-Installationen abzuklemmen und zuzugipsen. Der Raum muss (Staub-) dicht sein! Tipp: vor dem Einblasen Schlüsselloch mit Klebeband verschließen)
- Elektroinstallationen (Licht) sind unzulässig, ausgenommen ex-geschützt.
- Die beiden Stutzen sind mit 1m Abstand einzumauern (nicht einschäumen BVS beachten!), ist der Abstand geringer, dann einen Stutzen 50cm länger ausführen.
- Die Lagerung muss der ÖNORM M 7137 entsprechen.
- Transport und Lagerlogistik muss ÖNORM M 7136 entsprechen.

# 8 MONTAGE DES ENTNAHMESYSTEMS

# 8.1 Saugsonde



# Achtung:


Die Montage der Sondenhalterung muss so erfolgen, dass sich das Rohr mindestens 65 mm über dem Boden des Pelletslagerraums befindet.

#### Wichtig:

Beim Anschließen des Pelletförderschlauches an die Sonde müssen Sie den Erdungsdraht nach innen biegen, um eine Erdung des Förderschlauches mit der Sonde zu erreichen.



# 8.2 Verlegung und Montage des Pelletförerschlauches



Bei der Verlegung des Pelletförderschlauches ist darauf zu achten, dass die max. Förderhöhe von 1,5 Meter nicht überschritten werden darf.

Nach senkrechter Schlauchführung muss immer eine waagrechte Verlegung von ca. 300mm erfolgen.

So können Sie auch mehrere Meter Höhendifferenz überwinden.

Der Pelletförderschlauch wird ca. alle 50 cm mit Schlauchschellen an der Wand oder der Decke befestigt.

- Die max. Länge des Saugschlauches beträgt: 20m
- Der max. überwindbare Höhenunterschied beträgt: 5m
- Der Verlegeradius darf 0,3m nicht unterschreiten.

# 8.3 Vakuumaustragesystem (Modular)

Schnecke laut Aufstell- bzw. Einreichplan der Fa. HERZ platzieren.

- Die zu bohrenden Löcher am Boden markieren.
- Schnecke wieder entfernen.
- Mit Bohrer (für Dübel) Löcher bohren.
- Mitgelieferte Dübel in Bohrungen geben.
- Schnecke wieder platzieren.
- Mitgelieferte Gestellschrauben einsetzen und festziehen.



Anbringen der Körperschalldämmung:

Montieren Sie die Körperschalldämmung an den Stützfüßen.



Zusammenschrauben der Austragungsschnecke:

Zuerst werden zwei Teile der Austragungsschnecke zusammengesteckt. Danach werden diese mit einer M6 Senkschraube verschraubt, bis alle Erweiterungsteile zusammengeschraubt sind.







Zusammenstecken der Austragungsschnecke mit dem Endstützfuß:

Nach dem Zusammenbau der Austragungsschnecke wird am Ende der Schnecke eine Hülse aufgesetzt. Diese verschrauben Sie mit einer M6 Senkschraube. Wenn die Hülse auf der Schnecke montiert ist, wird diese einfach in den Endstützfuß montiert, sodass die Austragungsschnecke ca. 5-10 mm vom Lager heraussteht.



# Austragungsschnecke gegen Verdrehung sichern:

Mit den beiden Innensechskantschrauben wird die Austragungsschnecke Verdrehung gegen gesichert. Zum schmieren des Lagers ist oberhalb ein Schmiernippel vorgesehen. An diesem Schmiernippel sollte das Lager alle 2 bis 4 Wochen geschmiert werden.



# Auflegen der Druckentlastungen auf die Austragungsschnecke und dem Zwischenstützfuß:

Jetzt legen Sie die Druckentlastung neben dem Endstützfuß auf die Austragungsschnecke. Dann geben Sie den Zwischenstützfuß über die Druckentlastung und heben die Druckentlastung so an, dass die Löcher der Druckentlastung und die des End- und Zwischenstützfuß übereinander sind.



# Zusammenschrauben der Druckentlastung mit dem Endstützfuß:

Nach dem Anheben wird die Druckentlastung zuerst mit dem Endstützfuß zusammengeschraubt. Hier verwenden Sie eine M8x25 Sechskantschraube. Vor dem Anschrauben der M8 Mutter, legen Sie eine Beilage bei.



# Zusammenschrauben der Druckentlastungen mit dem Zwischenstützfuß:

Danach wird die zweite Druckentlastung (Erweiterungsmodul) auf den Zwischenstützfuß angehoben, so dass man die beiden Druckentlastungen mit dem Zwischenstützfuß zusammenschrauben kann, solange bis alle Druckentlastungen zusammengeschraubt sind. Dazu verwenden Sie auch M8x25 Sechskantschrauben, M8 Beilagen und M8 Muttern.





# Zusammenschrauben der Druckentlastung mit dem Mauerdurchgangsstück:

Nach dem Zusammenschrauben aller Druckentlastungen wird die letzte Druckentlastung mit dem Mauerdurchgangsstück einfach zusammengeschraubt. Dazu verwenden Sie auch M8x25 Sechskantschrauben, M8 Beilagen und M8 Muttern.







# Zusammenbau des Motors mit der Austragungsschnecke:

Der Stummel mit der Passfeder von der Austragungsschnecke wird mit dem Motor zusammengesteckt, sodass die Passfeder in die Nut passt. Danach wird die Schnecke und der Motor mit 4 Innensechskantschrauben M10x70 verschraubt.

Der Motor darf nur so an der Austragungsschnecke montiert werden, wie es im oberen Bild ersichtlich ist.

Die Austragungsschnecke wird gegen verrutschen mit einer Scheibe und einer M8 Sechskantschraube gesichert.



Anbringen des Kapazitätssensors:

Wenn die Montage des Motors abgeschlossen ist, wird der Kapazitätssensor einfach in die vorgerichtete Hülse hineingesteckt.



Anklemmen des Rückluftschlauches an der Austragungsschnecke:

Zuerst ermitteln sie die benötigte Schlauchlänge zwischen Kessel und Austragung. Danach klemmen Sie den Schlauch am rechten Stutzen, von vorne gesehen, fest.




Anklemmen des Transportschlauches an der Austragungsschnecke:


Zuerst ermitteln sie die benötigte Schlauchlänge zwischen Kessel und Austragung. Danach klemmen Sie den Schlauch am linken Stutzen, von vorne gesehen, fest.

# 8.4 Flexible Schneckenaustragung – Artikelnummer A031000-000


# Die Funktion der flexiblen Schneckenaustragung stellt sich folgendermaßen dar:

Im Lagerraum befindet sich eine starre Druckentlastung in den Längen von 2 bis 4m im offenen Teil zur Pelletsaufnahme. Darunter liegt die seelenlose Schnecke, welche im Bereich des offenen Teiles mit einem Dosierdorn versehen ist. Außerhalb des Lagerraumes wird die Schnecke in einem abriebfesten Schlauch (bis max. 5m) geführt. Dieser geht bis zum Abwurfkopf, welcher auf die Rückbrandschutzeinrichtung aufgesetzt ist, auf diesem befindet sich der Austragungsmotor.






# 8.4.1 Hinweise zur Schlauchverlegung



Hinweis: Es muss vermieden werden, dass der Schlauch durchhängt und zu geringe Radien (R<sub>min</sub>=1250mm) gewählt werden!





Schallentkoppeln Sie die Druckentlastung im Bereich des Durchbruches. (z.B.: Steinwolle mind. 250mm komprimiert mit Schmelzpunkt > 1000°C)



Die Druckentlastung darf max. bis zum ersten Flansch (Stützfuß) in die Lagerraumwand geschoben werden!



Bohren sie das Loch im Boden für den Stützfuß vorne mit D=12 und T= 70 mm!



Geben Sie die Nylondübel 12x60 und die Sechskantgestellschraube 10x70 in das zuvor gebohrte Loch.



Ziehen Sie die Gestellschraube fest.



Justieren Sie die Druckentlastung nach und befestigen Sie diese am Ende. Danach fixieren Sie die restlichen Stützfüße!



Nehmen Sie den Abwurfkopf mit Motor durch Lösen der vier Festhalteklemmen von der RSE.



Durch Öffnen der vier Schrauben M8x16 nehmen Sie den Austragungsmotor mit Motorflansch vom Abwurfkopf.



Kontrollieren Sie ob der Gewindestift M8x10 der Schneckenwendelaufnahme festgezogen ist!



Für die Abmessung der Schlauchlänge, zentrieren Sie den Abwurfkopf ohne Motor auf die RSE und klemmen Sie diesen leicht an. Das Anschlussrohr sollte Richtung Druckentlastung schauen (siehe Aufstellplan).



Messen Sie die Schlauchlänge (L) zwischen den Anschlussrohren vom Abwurfkopf und der Druckentlastung. Achtung: Beachten Sie den Krümmungsradius für Schlauchverlegung!



Geben Sie beim Abwurfkopf 150mm Schlauchlänge für die Montage dazu.



Geben Sie bei der Druckentlastung 150 mm Schlauchlänge für die Montage dazu.



Trennen Sie den metallspiralverstärkten Schlauch mittels Eisensäge oder Winkelschleifer auf errechnete Länge ab. Lges=L+150+200!



Entgraten Sie den Schlauch an der Trennstelle mit einem Messer oder einer Feile.



Geben Sie den Kunststoffschlauch 200mm (bis zum Anschlag) über das Anschlussrohr der Druckentlastung.

Tipp: Einfetten des Schlauches erleichtert die Sache wesentlich!



Ziehen Sie die Schlauchschelle mit dem Rohrende bündig fest.



Abwurfkopf 150mm über den Schlauch schieben (bis zum Anschlag)!



Ordnen Sie den Abwurfkopf auf den RSE zentriert an und klemmen Sie ihn anhand der vier Klemmen mit Schrauben fest.



Ziehen Sie die Schlauchschelle mit dem Rohrende des Abwurfkopfes bündig fest (dadurch wird der Schlauch auf das Rohr gepresst).



Ordnen Sie den flexiblen Schlauch horizontal mit gleichmäßigen Biegeradius (Rmin=1250mm) an.



Ordnen Sie den flexiblen Schlauch vertikal mit gleichmäßigen Biegeradius (Rmin=1250mm) an.



Ziehen Sie den Abwurf mit den vier Schrauben, Scheiben und Flanschklemmen fest.



Schieben Sie die seelenlose Schneckenwendel in den Abwurfkopf hinein.



Jetzt schieben Sie die Schneckenwendel durch den Kunststoffschlauch.



Schieben Sie die Schneckenwendel über den Dosierdorn.



Drehen Sie die Schneckenwendel auf den aufgeschweißten Schneckendorn bis zum Anschlag auf. Schieben Sie die Schnecke mit dem Dosierdorn bis ans Ende der Druckentlastung.









Trennen Sie die Schneckenwendel mit einer Eisensäge oder einem Winkelschleifer bündig mit dem Motorflansch ab. Schieben Sie die Schneckenklemme auf die Wendel beim Abwurfkopf mit der Schraube nach innen hinauf. Drehen Sie den Anfang dieser Schneckenwendel auf den Austragungsmotor mit Schneckenaufnahme bis zum Anschlag hinauf.



Ziehen Sie die Klemme (Schutz für Retourlauf) gut fest!!




Befestigen Sie den Motor mit dem Motorflansch mittels vier Muttern und Schrauben. Schrauben festziehen!!




Stellen Sie die Steckverbindungen für die Austragung und der RSE wieder her.

Achtung: Die maximale Länge des Förderschlauches darf 5 Meter nicht überschreiten.

# 8.5 Flexible Schneckenaustragung – Artikelnummer A031000-080




# Montage flexible Schneckenaustragung:



Austragungsmotor am Mauerdurchgangsstück mit Übergabesystem mittels der vier Schrauben wieder befestigen. Befestigen unteres Übergabesystem mittels Schelle.



Schneckenwendel auf den Dorn mit der aufgeschweißten Schnecke aufschrauben



Schneckenwendel im unteren Übergabesystem schieben



Abschrauben der Abdeckung zur Kontrolle, ob Schnecke bis zum Anschlag hineingeschoben wurde!





Abdeckung wieder montieren





Schlauchmontage siehe flexible Schneckenaustragung – Artikelnummer A031000-000


# 9 STANDARDSCHEMEN

















#### 10 ELEKTRODOKUMENTATION

#### 10.1 Sicherheitsbestimmungen

Das Gerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsvorschriften.

Es darf nur entsprechend den technischen Daten und den nachstehend angeführten Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften eingesetzt bzw. verwendet werden. Bei der Anwendung des Gerätes sind zusätzlich die für den jeweiligen spezifischen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn das Gerät

- sichtbare Beschädigungen aufweist,
- nicht mehr funktioniert,
- für längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde.

Ist das der Fall, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.


#### 10.2 Allgemeines

Alle Ein- / Ausgänge und Versorgungen werden direkt am Leistungsteil und an den Erweiterungsmodulen gesteckt.

Es ist gewährleistet, dass man in keinem Fall 230 VAC, 400 VAC und Kleinspannung vertauschen kann, was wiederum zu einem Defekt der Elektronik oder der angeschlossenen Geräte sowie Fühler führen kann. Es können jedoch durchaus 230 VAC Anschlüsse (Pumpen, Mischer,...) zueinander vertauscht werden. Dies kann durch die Häufigkeit der Anschlüsse nicht mehr vermieden werden.

Ein Vertauschen der Kleinspannungsein- / ausgänge ist zwar ebenfalls möglich, jedoch führt dies zu keinem Defekt der Elektronik bzw. des Fühlers.

### 10.3 Verwendetes Stecksystem



## 10.4 Heizungssteuerung HZS 555-S

Das HZS 555-S ist ein intelligentes Terminal zur Programmierung und Visualisierung von automatisierten Prozessen. Die Prozessdiagnose sowie die Bedienung und Beobachtung von automatisierten Abläufen werden durch dieses Einbauterminal vereinfacht.

Über den CAN-Bus wird es an das Leistungsteil angeschlossen.

Ein Touch-Screen dient zur Eingabe von Prozessdaten und Parametern. Die Ausgabe erfolgt auf einem 5,7" VGA TFT-Farbdisplay.

Über den LSE Maskeneditor lassen sich Grafiken auf dem PC erstellen und auf dem Ein-bauterminal speichern und ausgeben.

Die vorhandenen Schnittstellen können zur Weiterleitung von Prozessdaten oder zur Konfiguration des Einbauterminals verwendet werden. Eine micro SD-Karte dient als Speichermedium für Betriebssystem, Anwendung und Anwendungsdaten.

### 10.5 Anschlussbelegung HZS 555-S



	Pin	Funktion
	1	n.c.
1.1.1.1	2	+24 V DC
	3	GND
	4	GND
K2 - CAN	·	
	Pin	Funktion
	1	CAN A
0 - 0	2	CAN B
	3	CAN A
	4	CAN B
Der Abschluss des CAN-Bus erfolgt intern auf der Elektronik!	5	GND
Die Gesamt-CAN-Bus Kabellänge darf max. 300m sein!	6	-
X3 – RS232 (Frontansicht)	·	
	Pin	Funktion
	1	DCD
	2	RX
1 5	3	TX
	4	DTR
	5	GND
6 9	6	DSR
	7	RTS
	8	CTS
	•	010

X4 - Ethernet				
	Pin	Funktion		
	1	TX+		
	2	TX-		
	3	RX+		
	4	-		
	5	-		
8 1	6	RX-		
	7	-		
	8	-		
X5 – Mini USB Typ B (V1.1) (nic	nt benutzt)			
4 5	Pin	Funktion		
1 5	1	+5V		
	2	D -		
1331	3	D +		
	4	-		
	5	GND		
X6 – USB 1.1				
	Pin	Funktion		
T T	1	+5V_USB		
· ———	2	D -		
1 1	3	D+		
	4	GND		

Es wird darauf hingewiesen, dass viele am Markt befindlichen USB-Geräte die einschlägigen EMV-Richtlinien für industrielle Umgebung nicht einhalten. Werden solche Geräte angeschlossen, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

#### Zu verwendende Steckerverbinder:

CAN-Bus: 6-pol. Weidmüller-Stecker B2L3, 5/6
USB: 4-pol. Typ A (Downstream Connector)

Ethernet: 8-pol. RJ45

Versorgung: 4-pol. Phönix-Stecker mit Schraubklemmtechnik MC1, 5/4-ST -3,5

4-pol. Phönix-Stecker mit Federzugklemme F K-MCP1, 5/4-ST -3,5

#### 10.6 Reinigung des Touch-Screens

#### **ACHTUNG!**

Bevor die Reinigung des Touch-Screens durchgeführt wird, zuerst das Terminal abschalten, um bei Berührung des Touch-Screens nicht unbeabsichtigt Funktionen bzw. Befehle auszulösen!

Der Touch-Screen des Terminals darf nur mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Zum Befeuchten des Tuches Bildschirmreinigungsmittel, zum Beispiel einen antistatischen Schaumreiniger, Wasser mit Spülmittel oder Alkohol, verwenden. Das Reinigungsmittel zuerst auf das Tuch und nicht direkt auf das Terminal sprühen. Es soll vermieden werden, dass das Reinigungsmittel z.B. durch Lüftungsschlitze am Gehäuse des Terminals in die Elektronik gelangen kann!


Es dürfen keine ätzenden Reinigungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel und keine harten Gegenstände verwendet werden, die den Touch-Screen zerkratzen bzw. beschädigen könnten.

Sollte das Terminal mit giftigen, ätzenden Chemikalien verschmutzt sein, umgehend das Terminal vorsichtig reinigen um Verätzungen vorzubeugen!

Um eine optimale Bedienung des Terminals zu gewährleisten, soll der Touch-Screen in regelmäßigen Abständen von Verschmutzungen gereinigt werden!

Um die Lebensdauer des Touch-Screens möglichst groß zu halten, wird eine Bedienung mit dem Finger empfohlen.

## 10.7 Leistungsteil



Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X2 – 230 V AC-Ausgang fü	ir Erweit	erungsmodul r	icht über STB- Phönix RM 5,08
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase (über 10A Sicherung)
	2	N	Neutralleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
X3 – 230 V AC-Ausgang fü	ir Erweit	erungsmodul ü	iber STB– Phönix RM 5,08
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase über STB geschalten (über 10A Sicherung)
	2	N	Neutralleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter

X4 – STB Sicherheitskonta	akt (230	V AC) – Phönix	x RM 5,08
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
2-poliger Steckverbinder	2	L-STB	Phase L- über STB geschalten
mit Schraubanschluss	_	20.5	1 11d0 L d501 C L g000.1d1.0
X5 - 230 V AC-Relaisausga	ang:		
Zündung Heizung und Zür	ndung V	entilator– Phön	nix RM 5,08 (RO01 und RO05)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Heizung</sub>	Relaisausgang Heizung – über STB geschaltet
	2	L <sub>Ventilator</sub>	Relaisausgang Ventilator – über STB geschalten
	3	N	Nullleiter
4-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	4	PE	Schutzleiter
X6 - 230 V AC-Relaisausga	ana: Sau	ıaturhine – Phö	iniv RM 5 08 (RO02)
	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	L	Relaisausgang – über STB geschaltet
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder			
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X7 - 230 V AC-Relaisausga			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Relaisausgang – über STB geschaltet
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss	5	1 -	Condizional
X8 - 230 V AC-Relaisausga	ang: Wär	rmetauscherrei	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Relaisausgang – über STB geschaltet
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss	<b>S</b>	PC	SCHULZIEILEI
X9 – 230 V AC-Relaisausg	ang: Au	<u> </u> stragungsmoto	 or Schnecke – Phönix RM 5,08
	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	L	Relaisausgang – über STB geschaltet
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder			
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X10 – 230 V AC-Relaisaus			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Relaisausgang – über STB geschaltet
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss		· –	<b></b>


X11 - 230 V AC-Relaisaus	X11 - 230 V AC-Relaisausgang: Behälterschnecke – Phönix RM 5,08 (RO08)			
	gang: Be	halterschneck Signal	E – Phonix RM 5,08 (RO08)  Funktion	
Pin 1		Signai	Relaisausgang – über STB geschaltet	
	1 2	N	Nullleiter	
3-poliger Steckverbinder		IN	Nulletter	
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter	
mit Schraubanschluss				
X15 - 230 V AC-Phasenan	schnittst	euerung: Saug	zug – Phönix RM 5,08 (Phase2)	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion	
	1	L	Ausgang Phasenanschnittsteu. – über STB geschaltet	
	2	N	Nullleiter	
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter	
mit Schraubanschluss		1 -	Gendeletter	
X16 – Triacausgang: Eins	 chubsch	necke – Phönix	RM 5.08	
	Pin	Signal	Funktion	
Pin 1	1	L	Triacausgang – über STB geschaltet	
	2	N	Nullleiter	
3-poliger Steckverbinder	_			
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter	
V/= 200 V 10 5 1 1				
X17 - 230 V AC-Relaisaus	gang: Ru Pin		- Phonix RM 5,08 (RO11) Funktion	
Pin 1		Signal		
	1 2	L N	Relaisausgang – über STB geschaltet Nullleiter	
3-poliger Steckverbinder		IN	Numener	
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter	
Till Octifadbarischidss				
	gang: Rü	icklaufmischer	auf und Rücklaufmischer zu- Phönix RM 5,08 (RO12	
und RO13)				
Pin 1	Pin	Signal	Funktion	
LILL	1			
		$L_{AUF}$	Relaisausgang RLM auf – nicht über STB geschaltet	
	2	L <sub>AUF</sub> L <sub>ZU</sub>	Relaisausgang RLM auf – nicht über STB geschaltet Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet	
	_			
4-poliger Steckverbinder	2 3	L <sub>ZU</sub> N	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter	
4-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	$L_{ZU}$	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet	
mit Schraubanschluss	2 3 4	L <sub>ZU</sub> N PE	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit	2 3 4	L <sub>ZU</sub> N PE freiem Kontakt	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter	
mit Schraubanschluss	2 3 4 potential	L <sub>ZU</sub> N PE	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit	2 3 4 potential	L <sub>ZU</sub> N PE freiem Kontakt Signal	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit	2 3 4  potential Pin 1 2	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit	2 3 4 Potential Pin 1	L <sub>ZU</sub> N PE freiem Kontakt Signal NC	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion Normally Closed (Öffner)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit   Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2 3 4 potential Pin 1 2 3	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15)  Funktion  Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)  Normally Open (Schließer)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit   Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2 3 4 potential Pin 1 2 3	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15)  Funktion  Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)  Normally Open (Schließer)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit  Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X21 – Relaisausgang mit (RO16)	2 3 4 potential Pin 1 2 3	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15)  Funktion  Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)  Normally Open (Schließer)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit prin 1  Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X21 – Relaisausgang mit	2 3 4 potential Pin 1 2 3	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15)  Funktion  Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)  Normally Open (Schließer)  kt: Temp. Überw. Brennstofflager– Phönix RM 5,08	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit  Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X21 – Relaisausgang mit (RO16)	2 3 4  potential Pin 1 2 3  potential	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO alfreiem Konta	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel) Normally Open (Schließer)  kt: Temp. Überw. Brennstofflager– Phönix RM 5,08  Funktion	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit  Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X21 – Relaisausgang mit (RO16)	2 3 4  potential Pin 1 2 3  potential Pin 1 2 3	L <sub>ZU</sub> N PE  freiem Kontakt Signal NC C NO  alfreiem Konta  Signal NC C C	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel) Normally Open (Schließer)  kt: Temp. Überw. Brennstofflager– Phönix RM 5,08  Funktion Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel)	
mit Schraubanschluss  X20 – Relaisausgang mit   Pin 1  3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X21 – Relaisausgang mit (RO16)  Pin 1	2 3 4  potential Pin 1 2 3  potential Pin 1 1	PE  freiem Kontakt  Signal  NC  C  NO  alfreiem Konta  Signal  NC	Relaisausgang RLM zu – nicht über STB geschaltet Nullleiter Schutzleiter  : Summenstörung – Phönix RM 5,08 (RO15) Funktion Normally Closed (Öffner) Common (Wurzel) Normally Open (Schließer)  kt: Temp. Überw. Brennstofflager– Phönix RM 5,08  Funktion Normally Closed (Öffner)	

X22 – Relaisausgang mit	potential	freiem Kontakt	: Betriebsmelder – Phönix RM 5,08 (RO17)			
	Pin	Signal	Funktion			
Pin 1	1	NC	Normally Closed (Öffner)			
	2	С	Common (Wurzel)			
3-poliger Steckverbinder	3	NO	Normally Open (Schließer)			
mit Schraubanschluss	٥	INO	Normally Open (Schließer)			
X25 – Temperatureingang	Rücklau	ıftemperatur –	Phönix RM 3,5 (Al2)			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)			
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND			
mit Schraubanschluss						
X26 - Temperatureingang	Kesselte	•				
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	AI3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)			
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND			
mit Schraubanschluss						
X27 - Temperatureingang			Phönix RM 3,5 (AI4)			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	Al4	Analogeingang Al4 PT1000 (-10 +200°C)			
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND			
mit Schraubanschluss						
X30 - Temperatureingang						
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
O poligor Charles are in the state of	1	AI7	Analogeingang Al7 PT1000 (0 +600°C)			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND			
	ng Klam	metallantamas	eratur – der KTY-Fühler fix auf der Leiterplatte			
bestückt!!	ng Kieff	шысыешеше	natui – uei Kii-ruillei ilx aul dei Leiterplatte			
	Pin	Signal	Funktion			
Pin 1			Analogeingang Al8			
	1	Al8	Klemmstellentemperatur KTY 10-62 (-50 +150°C)			
			Neministellentemperatur NTT 10-02 (-30 +130 C)			
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND			
mit Schraubanschluss						
X32 – Temperatureingang		X32 – Temperatureingang Brennraumtemperatur – Phönix RM 3,5 (Al9)				
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
Pin 1	<b>Pin</b> 1	Signal Al9+	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni			
Pin 1			Funktion			
Pin 1  2-poliger Steckverbinder	1	Al9+	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)			
			Funktion Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni			
2-poliger Steckverbinder	1 2	Al9+	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss X34 – Lambdasonde LSM	1 2	Al9+ Al9- nix RM 3,5 (Al1 Signal	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-  1)  Funktion			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	1 2 11 – Phö Pin 1	Al9+ Al9- nix RM 3,5 (Al1 Signal Al11+	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-  1)  Funktion  Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang pos.			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss X34 – Lambdasonde LSM	1 2 11 – Phö Pin	Al9+  Al9-  nix RM 3,5 (Al1  Signal  Al11+  Al11-	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-  1)  Funktion  Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang pos. Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang neg.			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss  X34 – Lambdasonde LSM  Pin 1	1 2 11 – Phö Pin 1	Al9+ Al9- nix RM 3,5 (Al1 Signal Al11+	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-  1)  Funktion  Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang pos.			
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss X34 – Lambdasonde LSM	1 2 11 – Phö Pin 1 2	Al9+  Al9-  nix RM 3,5 (Al1  Signal  Al11+  Al11-	Funktion  Analogeingang Al9+ Brennraumtemperatur NiCr-Ni (K-Typ) (0 +1200°C)  Analogeingang Al9-  1)  Funktion  Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang pos. Analogeing. Al11 Lambdasondensignal Eingang neg.			

D: 4	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	+24 V	Versorgung +24 V DC Analogausgang (über 0,5A
		,	PTC-Sicherung nach außen abgesichert)
	2	AO	Analogausgang (0 10 V)
3-poliger Steckverbinder	1 -		
mit Schraubanschluss	3	AGND	AGND
X39 – digitaler Eingang –			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2-poliger Steckverbinder	2	DI1	Digitaler Eingang 1: Brenner Halt
mit Schraubanschluss	_		
X40 – digitaler Eingang –	Eingang	TÜB – Phönix	RM 3,5 (DI2)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2-poliger Steckverbinder	1		
mit Schraubanschluss	2	DI2	Digitaler Eingang 2: Eingang TÜB
X41 – digitaler Eingang –			, ,
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2-poliger Steckverbinder	2	DI3	Digitaler Eingang 3: RSE offen
nit Schraubanschluss			
X42 – digitaler Eingang –	RSE ges	chlossen – Ph	önix RM 3,5 (DI4)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2-poliger Steckverbinder	2	DI4	Digitalar Fingang 4, DSF gasahlasaan
mit Schraubanschluss		DI4	Digitaler Eingang 4: RSE geschlossen
V42 digitalar Eingang	Motorco	hutz Augtrogu	 ngsschnecke – Phönix RM 3,5 (DI5)
	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2 poligor Ctookyorbindor	ļ '	+24 V	
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	DI5	Digitaler Eingang 5: Motorschutz
mii Schraubanschluss			Austragungsschnecke
X44 – digitaler Eingang –			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
2-poliger Steckverbinder	2	DI6	Digitaler Eingang 6: Aschentür
mit Schraubanschluss	_	5.0	Digitalor Emigaria of Adonoma
X48 – digitaler Eingang –	Niveau Z	wischenbehäl	⊥ ter – Phönix RM 3,5 (DI10)
	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
	2	DI10	Digitaler Eingang 10: Niveau Zwischenbehälter
		]	Signals: Linguing 10. Hiroda Zwioononboliditor
3-poliner Steckverhinder			
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	GND	GND - Anschluss

V40 digitalar Firmana	male dette		sigung Dhäniy DM 2 5 (DI44)
A49 – digitaler Eingang – I			nigung – Phönix RM 3,5 (DI11)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
	2	DI11	Digitaler Eingang 11: Induktivesensor Rostreinigung
3-poliger Steckverbinder	3	GND	GND - Anschluss
mit Schraubanschluss			
X50 – digitaler Eingang – I	nduktiv	sensor Vacutra	nsklappe – Phönix RM 3,5 (DI12)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	+24 V	Versorgung +24 V DC digitale Eingänge
	2	DI12	Digitaler Eingang 12: Induktivsensor
3-poliger Steckverbinder	3	GND	CND Arachivas
mit Schraubanschluss	3	GND	GND - Anschluss
X52 – digitaler Eingang –C	\rab=abl	rii alemalduna S	Paugeug Dhäniy DM 2 E
A52 – digitaler Eingang –L	Pin	Signal	Funktion
Pin 1	1	+24 V	Versorgung +24 V DC für Hallsensor
	2	DI	Digitaler Eingang: Drehzahlrückmeldung Saugzug
3-poliger Steckverbinder	۷		Digitaler Elligang. Dienzannuckineluung Saugzug
mit Schraubanschluss	3	GND	GND - Anschluss
IIII Schlaubanschluss			
	ption, is	st in der Stecke	ranordnung nicht eingezeichnet, aber ca. am selben
Platz wie X55!			
	Pin	Signal	Funktion
	1	CAN_A	CAN-Signal Low
	2	GND	
	3	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
	4	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
	5	GND	
	6	CAN_B	CAN-Signal High
	7	GND	· -
	8	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
9-polige DSUB-Buchse	9	unused	
X54 – CAN Schnittstelle		<u> </u>	1
	Pin	Signal	Funktion
	1	CAN_A	CAN-Signal Low
	2	CAN_B	CAN-Signal High
0 0	3	GND	
	4	GND	
0 0	5	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
0 0 10	6	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
	7	+ 24V	+24 V Versorgungsausgang
	8	unused	
	9	GND	
10-polige Messerleiste	10	GND	
10 poligo Micosoffeiste	10	שוט	


## 10.8 STB - Abschaltung



Alle 230 VAC Ausgänge des Leistungsteils sind somit nicht mehr versorgt. Bei der Feuerungsanlage ist ein Gefahrenschalter (Not-Aus) an ungefährdeter und leicht zugänglicher Stelle außerhalb des Heizraumes anzubringen, der die Verbrennungseinrichtung und die Brennstoffzufuhr allpolig abschaltet. Es dürfen jedoch nicht die Beleuchtung sowie die Abgas- und Wärmetransporteinrichtungen abgeschaltet werden.

## 10.9 Erweiterungsmodule

#### 10.9.1 Erweiterungscontroller intern




X1 – Verbindung mit CPU (HZS555) – Phönix RM3,5				
Pin 1	Pin	Signal	Funktion	
	1	+24 V	+24 V Versorgung für Elektronik	
	2	CAN A	CAN-Signal Low	
	3	CAN B	CAN-Signal High	
4-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	4	GND	Ground	

X2 – Temperatureingang Außentemperatur – Phönix RM 3,5 (Al1)			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al	Analogeingang Außentemp. PT1000 (-50 +70°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND

# X3 – Flachbandverbindung zu internen Erweiterungsmodulen – Messerleiste 26-polig

Über diese Flachbandverbindung kommuniziert der Controller mit den unterschiedlichen internen Erweiterungsmodulen. Die benötigen Versorgungsspannungen auf den internen Erweiterungen werden ebenfalls über diese Verbindung geführt!


### 10.9.2 Heizkreismodul intern



X1 – 230 V AC-Netzzuleitu	ıng – Phö	nix RM 5,08	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X2 – 230 V AC-Netzableitu	ıng – Phö	nix RM 5,08	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	Ν	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss	3	FE	Scriutziertei
X3 - 230 V AC-Relaisausg	ang: Misc	cher Auf und Zi	u– Phönix RM 5,08 (RO01 und RO02)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Mischer Auf</sub>	Relaisausgang Mischer Auf
	2	L <sub>Mischer Zu</sub>	Relaisausgang Mischer Zu
	3	Ν	Nullleiter
4-poliger Steckverbinder	4	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss	4	FE	Schutziellei
X6 - 230 V AC-Relaisausg	ang: Pum	npe – Phönix R	M 5,08 (RO03)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Pumpe</sub>	Relaisausgang Pumpe
	2	N .	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	0	DE	Cab. Andaire
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
i			l l

X7 – Temperatureingang	Vorlauf-	Phönix RM 3,5	(Al1)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND
X8 - Temperatureingang	Rücklauf-	- Phönix RM 3,	5 (AI2)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND
X11 – Analogeingänge Ra	umgerät-	– Phönix RM 3,	5
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al3	Istwert (660 – 1200 Ohm)
	2	Al4	Sollwert (1000 – 1100 Ohm)
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	AGND	AGND
			Erweiterungsmodulen – Messerleiste 26-polig
Uber diese Flachbandverbi	ndung kor	nmuniziert das i	nterne Heizkreismodul mit dem Controller. (X13)

#### 10.9.3 **Boilermodul intern**




Sämtliche Signale werden zur nächsten internen Erweiterung weitergeschliffen bzw. codiert. (X14)

X1 – 230 V AC-Netzzuleitu	ıng – Phö	nix RM 5,08	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X2 – 230 V AC-Netzableitu	ıng – Phö	inix RM 5,08	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X3 - 230 V AC-Relaisausg	ang: Sch	nellaufheizung	- Phönix RM 5,08 (R001 und R002)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>1</sub>	Zirkulationspumpe
	2	$L_2$	Boilerpumpe
	3	N	Nullleiter
4-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	4	PE	Schutzleiter

X6 - 230 V AC-Relaisausg	ong. Dhá	iniv DM 5 00 /D	(002) night vorwandet
A6 - 230 V AC-Relaisausg			<u> </u>
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	$L_{Pumpe}$	Relaisausgang Ladepumpe
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter
mit Schraubanschluss	Ü		Gondizionei
X7 - Temperatureingang	Boiler-Te	mperatur– Phö	nix RM 3,5 (Al1)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND
mit Schraubanschluss	2	AGNE	ACIVE
X8 - Temperatureingang	Zirkulatio	ns-Temperatur	
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND
mit Schraubanschluss	_	7.0112	ACITE
X9 - Temperatureingang-	- Phönix I	RM 3,5 (Al3) – r	nicht verwendet
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND
mit Schraubanschluss		AGIND	AOND
X13 und X14 – Flachband	verbindu	ng zu internen	Erweiterungsmodulen – Messerleiste 26-polig
			interne Puffer-/Boilermodul mit dem Controller. (X13)

## 10.9.4 **Puffermodul intern**




Sämtliche Signale werden zur nächsten internen Erweiterung weitergeschliffen bzw. codiert. (X14)

X1 – 230 V AC-Netzzuleitung – Phönix RM 5,08					
Pin 1	Pin	Signal	Funktion		
	1	L	Phase		
	2	N	Nullleiter		
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter		
X2 – 230 V AC-Netzableitu	ıng – Phö	nix RM 5,08			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion		
	1	L	Phase		
	2	N	Nullleiter		
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter		

Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Schnellh1</sub>	Relaisausgang Auf
	2	L <sub>Schnellh2</sub>	Relaisausgang Zu
	3	N	Nullleiter
4-poliger Steckverbinder		5-5	0.1.4.1%
nit Schraubanschluss	4	PE	Schutzleiter
X6 - 230 V AC-Relaisausg	ang: Puff	erladepumpe –	Phönix RM 5,08 (R003)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	$L_{Pumpe}$	Relaisausgang Pufferladepumpe
	2	N	Nullleiter
3-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter
X7 - Temperatureingang	Puffer-Ob	penTemperatu	r– Phönix RM 3,5 (Al1)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND
X8 - Temperatureingang	Puffer-Ur	ten-Temperatu	r– Phönix RM 3,5 (Al2)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND
X9 - Temperatureingang	Puffer-Mi	tte-Temperatur	– Phönix RM 3,5 (Al3)
Pin 1	Pin	Signal	Funktion
	1	Al3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND
X13 und X14 – Flachband	verbindu	ng zu internen l	Erweiterungsmodulen – Messerleiste 26-polig

## 10.9.5 **Solarmodul intern**



X1 – 230 V AC-Netzzuleitung – Phönix RM 5,08						
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
riii 1	1	L	Phase			
	2	Ν	Nullleiter			
3-poliger Steckverbinder		<b>n</b> -				
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter			
X2 – 230 V AC-Netzableitu			= 10			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	L	Phase			
	2	N	Nullleiter			
3-poliger Steckverbinder	3	PE	Schutzleiter			
mit Schraubanschluss	3	, _	OGTALZIONO			
X3 - 230 V AC-Relaisauso	ang: Umg	schaltventil Auf	und Zu – Phönix RM 5,08 (R001 und R002)			
	Pin	Signal	Funktion			
Pin 1	1	L <sub>Auf</sub>	Relaisausgang Umschaltventil Auf			
	2		Relaisausgang Umschaltventil Zu/Pumpe			
	3	L <sub>Zu</sub> N	Nullleiter			
4 poligor Stockwarbinder	3	IN	rvuilleitei			
4-poliger Steckverbinder	4	PE	Schutzleiter			
mit Schraubanschluss						
X6 - 230 V AC-TRIAC-Ausgang: Kollektorpumpe – Phönix RM 5,08 (R003)						
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	L <sub>Pumpe</sub>	Triac-Ausgang			
	2	N	Nullleiter			
3-poliger Steckverbinder	0	DE	Oaks deleitee			
mit Schraubanschluss	3	PE	Schutzleiter			
V7 Tamanagatawa 'ara	Zallal (:	DI- 2 DA- 0	F (A14)			
X7 – Temperatureingang						
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	AI1	Analogeingang Al1 PT1000 (-50 +200°C)			
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	AGND			
mit Schraubanschluss						
X8 - Temperatureingang	Rücklauf	kollektor – Phö	nix RM 3,5 (AI2)			
Pin 1	Pin	Signal	Funktion			
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-50 +200°C)			
2-poliger Steckverbinder	•	4000				
mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND			

The state of the s					
Pin 1	Pin	Signal	Funktion		
	1	Al3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)		
2-poliger Steckverbinder mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND		
X10 – Temperatureingang	Speiche	rtemperatur 2 -	Phönix RM 3,5 (AI4)		
Pin 1	Pin	Signal	Funktion		
	1	Al4	Analogeingang Al4 PT1000 (-10 +120°C)		
2-poliger Steckverbinder	2	AGND	ACND		
mit Schraubanschluss	2	AGND	AGND		
X12 – digitaler Eingang –	Wärmezä	hlerinput – Phö	onix RM 3,5		
Pin 1	Pin	Signal	Funktion		
	1	+24V	Versorgung +24V DC		
	2	DI	Digitaler Eingang: Wärmezähler		
3-poliger Steckverbinder	3	GND	GND-Anschluss		
mit Schraubanschluss					
X13 und X14 – Flachband	verbindui	ng zu internen	Erweiterungsmodulen – Messerleiste 26-polig		

## 11 ERWEITERUNGSMODULE EXTERN HZS 543-548

Signale werden zur nächsten internen Erweiterung weitergeschliffen bzw. codiert. (X14)


Die externen Erweiterungsmodule HZS 543-548 bieten dem Anwender der Biomasseheizungssteuerung je nach Ausstattung zusätzliche 230 V AC Relais- oder Triacausgänge, analoge Eingänge für den Anschluss von PT1000-Fühlern bzw. von Raumgeräten und außerdem einen digitalen Eingang.

Die Elektronik ist in einem IP2x-dichten Kunststoffgehäuse eingebaut und kann an Wände geschraubt bzw. auf DIN-Schienen montiert werden. Bei einem Einbau in das IP2x-dichte Kunststoffgehäuse wird über PG-Verschraubungen die Dichtheit, wie sie für Heizungsräume gefordert wird, sichergestellt. Weiters sind im Deckel des Kunststoffgehäuses Ersatzsicherungen vorhanden. Die Kommunikation mit anderen Erweiterungsmodulen bzw. mit der CPU erfolgt über CAN-Bus.

Der CAN-Bus bzw. die 230 V AC-Versorgung werden auf der Elektronik angeschlossen und können zu anderen Elektroniken weitergeführt werden. Für diese Weiterführung sind eigene Klemmen vorgesehen, sodass ein doppeltes Anklemmen an einer Klemme vermieden werden kann. Die Versorgung der internen Elektronik wird durch einen Trafo aus den 230 V AC erzeugt, es müssen daher keine weiteren Versorgungsspannungen angeschlossen werden!

#### **CAN-Bus Abschluss**

An den beiden Endgeräten in einem CAN-Bus System muss ein Leitungsabschluss erfolgen. Dies ist notwendig, um Übertragungsgefahr durch Reflexionen auf der Leitung zu verhindern.




Der Leitungsabschluss erfolgt mit einem 150 Ohm Widerstand, der am Endmodul gesteckt werden muss.

#### DIP-Switch Stationsnummern (binär)

#### Bsp.:







= 1

Wichtig: Die letzten zwei Stationsnummern müssen immer auf 0 sein!

#### **CAN-BUS-Setup**

Jede CAN-Bus-Station erhält eine eigene Stationsnummer (einstellbar von 0 bis 255).

#### Achtung: Nur Module bis Stationsnummer 63 werden erkannt!


Unter dieser Stationsnummer können die anderen Busteilnehmer Daten von dieser Station abholen und an diese senden. Zu beachten ist, dass im CAN-Bus-System jede Stationsnummer nur einmal vergeben werden darf!

#### Umrechnungstabellen:


SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	SW 7	SW 8	Station
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	4
1	0	1	0	0	0	0	0	5
0	1	1	0	0	0	0	0	6
1	1	1	0	0	0	0	0	7
0	0	0	1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	9
0	1	0	1	0	0	0	0	10
1	1	0	1	0	0	0	0	11
0	0	1	1	0	0	0	0	12
1	0	1	1	0	0	0	0	13
0	1	1	1	0	0	0	0	14
1	1	1	1	0	0	0	0	15
0	0	0	0	1	0	0	0	16
0	1	1	1	1	1	0	0	63

Switch	Wertigkeit
SW 1	1
SW 2	2
SW 3	4
SW 4	8
SW 5	16
SW 6	32
SW 7	64
SW 8	128

#### **Bsp.: Wert 1 einstellen**



#### Bsp.: Wert 26 einstellen




#### Erklärung Bsp.: Wert 26 einstellen

Die umgelegten Schalter sind SW 2, SW 4 und SW 5. Das heißt die Werte dieser umgelegten Schalter werden addiert (Werte aus obenstehender Tabelle). Durch Summation dieser Werte ergibt sich dann der Wert 26.

Summe:	26
SW 5	16
SW 4	8
SW 2	2

## 11.1 Heizkreismodul extern HZS 543



	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
<b>1</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X2 – 230 V AC-Netzableit	ung		
	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
<b>II II III 1</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X4 – 230 V AC-Relaisaus	gang: Pui	mpe (RO01)	
	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Pumpe</sub>	Relaisausgang Pumpe
<b>II II II II II</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter

X5 - 230 V AC-Relaisausg	ang: Mis	cher Auf und Zi	u (RO01 und RO02)
	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Mischer Auf</sub>	Relaisausgang Mischer Auf
	2	L <sub>Mischer Zu</sub>	Relaisausgang Mischer Zu
<b>1</b>	3	N	Nullleiter
	4	PE	Schutzleiter
X6 – 230 V AC-Relaisausg	ang: Res	serve (RO04)	
	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Reserve</sub>	Relaisausgang Reserve
<b>II II II II</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X8 - Temperatureingang	Vorlauffü	hler (Al1)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al1	Analogeingang AI1 PT1000 (-10 +120°C)
	2	AGND	AGND
X9 - Temperatureingang I	Rücklauf	fühler (Al2)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)
	2	AGND	AGND
X10 – Temperatureingang	Außente	emperatur (AI3)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al3	Analogeingang Al3 PT1000 (-50 +70°C)
	2	AGND	AGND
X12 – Analogeingänge Ra	umgerät	<u> </u>	
	Pin	Signal	Funktion
	1	Al4	Istwert (660 – 1200 Ohm)
<b>I I II II I</b>	2	Al5	Sollwert (1000 – 1100 Ohm)
	3	AGND	AGND
X14 (CAN IN) und X15 (CA	N OUT) -	- CAN-Bus-Ans	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	CAN A	CAN Low
	2	CAN B	CAN High
X16 - Erdungsanschluss			


Die Auslieferung erfolgt mit Blindabdeckungen bei den Kabeleinführungen, diese können nach Bedarf durch Verschraubungen PG7 (Niederspannungsleitungen) oder PG11 (230 V-Leitungen) ersetzt werden. Die Verschraubungen werden nicht mitgeliefert!

Das Öffnen der Abdeckung und der Anschluss der Kabel darf nur durch geschultes Fachpersonal bei abgesteckter 230 V AC-Versorgung erfolgen! Es sind die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften zu beachten! Verdrahtung nicht unter Netzspannung durchführen!

Erst wenn die komplette Verdrahtung durchgeführt und das Gehäuse verschlossen wurde, darf X1 (Netzzuleitung 230 V AC) mit Spannung versorgt werden.

ACHTUNG: Auf der Elektronik befinden sich berührbare 230 V-Spannungen! Anschlüsse nicht unter Spannung stecken!


# 11.2 Puffermodul extern HZS 544



X1 – 230 V AC-Netzzuleitu	ıng						
	Pin	Signal	Funktion				
	1	L	Phase				
■ □ = 1	2	N	Nullleiter				
	3	PE	Schutzleiter				
X2 – 230 V AC-Netzableitu	ıng						
	Pin	Signal	Funktion				
	1	L	Phase				
<b>I I II II I</b>	2	N	Nullleiter				
	3	PE	Schutzleiter				
X4 – 230 V AC-Relaisaus	ang: Puf	ferladepumpe (	•				
	Pin	Signal	Funktion				
	1	$L_{Pumpe}$	Relaisausgang Pumpe				
	2	N	Nullleiter				
	3	PE	Schutzleiter				
X5 – 230 V AC-Relaisaus	X5 – 230 V AC-Relaisausgang: Schnelllaufheizventil Auf und Zu (RO02 und RO03)						
	Pin	Signal	Funktion				
	1	$L_{Auf}$	Relaisausgang Auf				
	2	$L_{Zu}$	Relaisausgang Zu				
<b>II II II 1</b>	3	N	Nullleiter				
	4	PE	Schutzleiter				
X8 - Temperatureingang			•				
	Pin	Signal	Funktion				
1	1	Al1	Analogeingang AI1 PT1000 (-10 +120°C)				
	2	AGND	AGND				
X9 - Temperatureingang		`	•				
	Pin	Signal	Funktion				
1	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)				
	2	AGND	AGND				
X10 – Temperatureingang							
	Pin	Signal	Funktion				
1	1	Al3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)				
	2	AGND	AGND				

	Pin	Signal	Funktion
	1	Al3	Analogeingang Al4 PT1000 (-50 +70°C)
	2	AGND	AGND
X14 (CAN IN) und X15 (	CAN OUT) -	- CAN-Bus-Ans	chluss
1	Pin	Signal	Funktion
	1	CAN A	CAN Low
	2	CAN B	CAN High
X16 - Erdungsanschlus	s	<u> </u>	
Hinweise wie bei Pufferm		43 X16 Erdungsa	anschluss"


# 11.3 Solarmodul extern HZS 545



(1 – 230 V AC-Netzzuleiti	ung		
	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
<b>II II II II</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
(2 – 230 V AC-Netzableit	ung		
	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
<b>1</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
(4 – 230 V AC-Triac-Aus	gang: Sol	arpumpe (RO0°	)
	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Triac</sub>	Triac – Ausgang
<b>I I II II II</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
(5 – 230 V AC-Relaisaus	gang: Um	schaltventil Au	f und Zu (RO02 und RO03)
	Pin	Signal	Funktion
	FIII	O.g.ia.	1 3
	1	L <sub>Auf</sub>	Relaisausgang Umschaltventil Auf
	1 2		
	1	L <sub>Auf</sub>	Relaisausgang Umschaltventil Auf


X6 – 230 V AC-Relaisausg	ang: Res	erve (RO01)	
	Pin	Signal	Funktion
	1	L <sub>Reserve</sub>	Relaisausgang Reserve
	2	Ν	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X8 - Temperatureingang	Kollektor	(Al1)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-50 +200°C)
	2	AGND	AGND
X9 - Temperatureingang I	Rücklauf	kollektor (Al2)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-50 +200°C)
	2	AGND	AGND
X10 – Temperatureingang	Speiche	rtemperatur 1 (	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	AI3	Analogeingang Al3 PT1000 (-10 +120°C)
	2	AGND	AGND
X11 – Temperatureingang	Speiche	rtemperatur 2 (	•
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al4	Analogeingang AI4 PT1000 (-10 +120°C)
	2	AGND	AGND
X13 – digitaler Eingang –	Wärmezä		
	Pin	Signal	Funktion
	1	DI	Digitaler Eingang: Wärmezähler
	2	GND	GND-Anschluss
X14 (CAN IN) und X15 (CA			
	Pin	Signal	Funktion
1	1	CAN A	CAN Low
	2	CAN B	CAN High
X16 - Erdungsanschluss			
Hinweise wie bei Puffermod	lul HZS 5	43 X16 Erdungs	anschluss"

## 11.4 Boilermodul extern HZS 546




	tung Pin	Signal	Funktion
	1	Jigilai	Phase
	2	N	Nullleiter
<b>1</b>	3	PE	Schutzleiter
(2 – 230 V AC-Netzablei	-	PE	Schutzieitei
	Pin	Signal	Funktion
	1	Jigilai	Phase
	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
4 000 V AO Balaisass	ŭ		
4 – 230 V AC-Relaisaus	Pin	Signal	Funktion
	1		Relaisausgang Boilerpumpe
	2	L <sub>Pumpe</sub> N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
/F 220 V AC Deleiseur	-		
5 – 230 V AC-Relaisaus	Sgang: Zirk	Signal	Funktion
	1		Relaisausgang Zirkulationspumpe
	2	L <sub>Pumpe</sub> <b>N</b>	Relaisausgang zirkulationspumpe Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
Q Tomporaturaingana	_		Schutziehei
8 – Temperatureingang	Pin	Signal	Funktion
	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-10 +120°C)
1	2	AGND	Analogeringang Arr F1 1000 (-10 +120 C)
9 – Temperatureinganç		_	
	Pin	Signal	Funktion
	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (-10 +120°C)
1	2	AGND	Analogeringaring AIZ F 1 1000 (-10 1 120 C)
14 (CAN IN) und X15 (C			
	Pin	Signal	Funktion
	1	CAN A	CAN Low
1	2	CAN B	CAN High
		CKIND	CANTIIGH
16 - Erdungsanschluss			

# 11.5 Zusatzkesselmodul extern HZS 547



1 – 230 V AC-Netzzule	Pin	Cianal	Funktion
		Signal	
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
(2 – 230 V AC-Netzable	itung		
	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
<b>I I II II I</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
(4 – 230 V AC-Relaisau	sgang: Zus	atzkesselpump	pe (RO01)
	Pin	Signal	Funktion
	1	$L_{Pumpe}$	Relaisausgang Zusatzkesselpumpe
<b>1</b>	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
K7 – potentialfreier Rela	isausgang	: Brenneranfor	
	Pin	Signal	Funktion
	1	NO	Normally Open (Schließer)
<b>I I II II I</b>	2	С	Common (Wurzel)
	3	NC	Normally Closed (Öffner)
K8 – Temperatureingan	g Zusatzke	sseltemperatur	(Al1)
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al1	Analogeingang Al1 PT1000 (-10 +120°C)
	2	AGND	AGND
K9 – Temperatureingan	g Abgaster	nperatur (Al2)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al2	Analogeingang Al2 PT1000 (0 +600°C)
	2	AGND	AGND
X16 - Erdungsanschlus	S		

# 11.6 Anforderungsmodul extern HZS 548



X1 – 230 V AC-Netzzuleitu	ing		
M I w	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X2 – 230 V AC-Netzableitu	ıng		
M I w	Pin	Signal	Funktion
	1	L	Phase
■ □ □ 1	2	N	Nullleiter
	3	PE	Schutzleiter
X12 - Analogeingang 0 -	10 V (AI5	)	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	Al1	Analogeingang 0-10V
	2	AGND	AGND
X13 – digitaler Eingang ex	cterne An	forderung	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	DI	Digitaler Eingang (open collector)
	2	AGND	GND-Anschluss
X14 (CAN IN) und X15 (CA	N OUT) -	- CAN-Bus-Ans	
	Pin	Signal	Funktion
1	1	CAN A	CAN Low
	2	CAN B	CAN High
X16 - Erdungsanschluss			
Hinweise wie bei Puffermod	dul HZS 5	43 X16 Erdungs	anschluss"